

# FD0017 - 90\*

14.02.23

Benötigte Teile  
FD0017 (im Regal)



Vario  $M5 \times 0,5$



Im Schubladenschrank  
Ring + Stift + Vario

Guter Senker  
(Keine Riefen)

$M5 \times 0,5$



$\varnothing 4,5$



Bearbeiten mit der Drehmaschine  
**Schutzbrille tragen + Armel hoch**



Abdrehen



Planen



Bohren + Senken  
(Senken mit viel Druck & wenig Drehzahl)



Gewindeschneiden

Biegen mit  $M5 \times 0,5$  Verbinde (nicht fest verschrauben)



Zum Gewindeschneiden  
Druck auf die Bohreinheit  
geben und das Backentutler  
von Hand drehen.  
Ps Öl und Späne brechen  
nicht vergessen

Wichtig: Erst verpressen dann verschrauben  
+ hochfeste



FD 14.02.23